

LSI LASTEM S.r.I.

Via Ex S.P. 161 Dosso, n.9 - 20090 Settala Premenugo (MI) - Italia

Tel.: (+39) 02 95 41 41 **Fax:** (+39) 02 95 77 05 94 **e-mail:** info@lsi-lastem.it

WEB: http://www.lsi-lastem.it CF./P. Iva: (VAT) IT-04407090150 REA:1009921 Reg.Imprese: 04407090150



SISTEMA CORDLESS CORDLESS SYSTEM

MANUALE UTENTE / USER'S MANUAL

Aggiornamento 22/10/2008 *Update 22/10/2008*

Sommario

1. Modelli / Models	<u>3</u>
2. Caratteristiche tecniche / Technical features.	4
3. Tipologie d'impianto / Typical network systems	
4. Configurazione cordless DME809/ Cordless DME809 set-up	
5. Programmazione di E/R/M-Log / E/R/M-Log setup	
6. Programmazione di Babuc ABC / Babuc ABC set-up.	13
7. Uso dei dip-switch / Dip-switch use	16
8. Posizionamento sensori e connessione apparati/ Sensors positioning and instrument connection	
9. Ricerca guasti / Trouble shooting	19
10. Appendice A – Configurazione dip switch / Appendix A – Dip switch configuration	20
11. Appendice B – Descrizione indicatori luminosi / Appendix B – Leds light description	22
12. Antenna omnidirezionale DEC252 / Omnidirectional antenna DEC252	23
13. Sensore cordless codice DME820 / Cordless sensor code DME820.	24
14. Sensore cordless codice DME801/810/811 / Cordless sensor code DME801/810/811	25
15. Sensore cordless codice DME851 / Cordless sensor code DME851	26
16. Schema connessione ricevitore DEC301 ad un sistema con acquisitore BABUC ABC/Layout connection	27
receiver DEC301 to system with BABUC ABC datalogger	27
17. Schema connessione ricevitore DEC301 ad un sistema con acquisitore E-Log/Layout connection receiver	28
DEC301 to system with E-Log datalogger	28
18. Ricevitore cordless codice DEC301 / Receiver cordless code DEC301 DISACC4502b	29
19. Ripetitore cordless codice DEC401 / Repeater cordless code DEC401 DISACC4503	30

1. Modelli / Models

Cod.	Descrizione	Description		
	Sensori-trasmettitori e antenna	Sensors-transmitters and antenna		
DME801	Sensore di temperatura ed umidità	Air temperature and humidity sensor; dew point		
	dell'aria; calcolo del punto di rugiada	calculation.		
DME809	Sensore per calcolo della trasmittanza	Thermic trasmittance (or K factor) sensor with inputs		
	termica U (o fattore K) con una sonda di	di for thermic flux probe and up to three contac		
	flusso ed ingressi per tre ulteriori sonde di	temperature probes.		
	temperatura a contatto.			
DME810-	Sensore di temperatura ed umidità e	Air and humidity sensor with additional input for two		
LUX	ingresso per due ulteriori sonde di			
	temperatura e una sonda di illuminamento;	probe; dew point calculation.		
	calcolo del punto di rugiada			
DME810-	Sensore di temperatura ed umidità e	Air and humidity sensor with additional input for one		
UVB	ingresso per una sonda di temperatura,	temperature probe, one UVB probe and one		
	una sonda di UVB e una sonda di	illumination probe; dew point calculation.		
5145044	illuminamento; calcolo del punto di rugiada			
DME811	Sensore di temperatura ed umidità e	Air temperature and humidity sensor and input for		
	ingresso per tre ulteriori sonde di	three different temperature probes; dew point		
DNAEGAA	temperatura; calcolo del punto di rugiada.	calculation		
DME814	Sensore di temperatura ed umidità; calcolo	Air temperature and humidity sensor; dew point		
DMEGGO	del punto di rugiada	calculation		
DME820	Sensore con 4 ingressi per segnali 4÷20	Sensor with 4 input for 4÷20 mA signals.		
DMEGGO	mA	Cardless concer for comment to menorative		
DME830	Sensore cordless di temperatura compost	Cordless sensor for compost temperature.		
DME831	Sensore cordless di temperatura e	Cordless sensor for temperature and oxygen		
	concentrazione di ossigeno O2. Vedere manuale utente INSTUM_00172	concentration O2. See user's manual INSTUM_00172		
DME832	Sensore cordless di temperatura compost			
DIVILOSZ	con misure su due livelli	measure on two levels		
	Vedere manuale utente INSTUM 00172	See user's manual INSTUM 00172		
DME835	Sensore cordless di temperatura e	Cordless sensor for compost temperature and		
DIVILOGO	contenuto idrico del compost	volumetric moisture		
	Vedere manuale utente INSTM 00431	See user's manual INSTUM 00431		
DME851	Sensore di temperatura con interfaccia	Air temperature probe with serial interface for bar		
	seriale per lettore di codici a barre	code reader		
DEC252	Antenna omnidirezionale a stilo	Omnidirectional antenna		
	Ricevitore/Comunicatore	Receiver/Communicator		
DEC211	Comunicatore con uscita RS232	Communicator with a RS232 port		
DEC301	Ricevitore/comunicatore con uscita RS232			
	(opzionale RS-485)	RS-485)		
DWA601	Cavo seriale per la connessione del	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	DEC301 alla porta RS-232 di Babuc ABC	ABC RS-232 port		
DYA051	Supporto per montaggio DEC301 a pali	DEC301 assembly support to Ø 50 mm poles		
	diam. 50 mm.			
	Ripetitore	Repeater		
DEC401	Ripetitore	Repeater		
	Unità di alimentazione	Power supply unit		
BSC012	Alimentatore per DEC301, DEC401	Power supply unit suitable for DEC301, DEC401		

2. Caratteristiche tecniche / Technical features

Sensore cordless DME801	DME801 Cordless sensor

Caratteri	stiche generali	General characteristics		
Limiti ambientali		°C	Environmental limits	
Alimentazione	Batteria al litio 3,6 V 1900 mAh (Li-SOCl ₂ AA size) Presa per 12 Vcc esterno Consumo: < 100 μA tip. (opzionale per pannello solare).	Lithium battery 3.6 V 1900 mAh (Li-SOCl ₂ AA size) Plug for external 12 Vdc Consumption < 100 μA typ (optional from solar panel).	Power supply	
Vita batteria (funzionamento continuo)	Oltre 2 anni con rata di acquisizione a 5 minuti.	More than 2 years with acquisition rate of 5 minutes.	Battery life (continuous operation)	
Dimensioni:		x31 mm	Dimensions	
Materiale della custodia	Alluminio anodizzato	Anodised aluminium	Case material	
Protezione	IP		Protection	
Montaggio	Parete, appendimento, appoggio, stativo BVA306	Wall, hanging, bench support, stand BVA306	Assembly	
Potenza di trasmissione	10 mW (secondo CEPT T/R0104).	10 mW (according to CEPT T/R0104).	Power transmission	
Portata	Oltre 50 m, max. 300 m (campo aperto)	More than 50 m, max. 300 m (open field)	Transmission distance	
Banda di trasmissione	433	MHz	Transmission Band	
Velocità di trasmissione	9600	bps.	Transmission speed	
Rata di trasmissione	Default: 5 min, programmabile da PC	from PC	Transmission rate	
Ricalibrazione	Ogni 12 mesi in LSI LASTEM (più spesso se utilizzata in ambienti inquinati)	Every 12 months in LSI LASTEM (more frequently if used in polluted environments)	Recalibration	
Manutenzione	Sostituzione della batteria quando scarica	Replacement of the battery when discharged	Maintenance	
MTTF (Mean Time To Failure)	300000 ore	300000 hours	MTTF (Mean Time To Failure)	
Categoria di installazione	e secondo EN 61010: cat. 2	Installation category a	ccording EN 61010: cat 2	

Sezione temperatura Temperature s		section	
Campo di misura	-20÷60 °C		Measurement range
Elemento sensibile	Pt1	00	Sensitive element
Accuratezza	0.1	%	Accuracy
Risoluzione	0.02	5 °C	Resolution
Tempo di risposta (T63)	80 :	sec	Response time (T63)
Sezione t	Sezione umidità relativa Relative humidit		ity section
Campo di misura	0 ÷ 100 % (eff.20 ÷ 99 %)		Measurement range
Elemento sensibile	Igrocapacitivo (sostituibile) / hygrocapacitive (replaceable)		Sensitive element
Accuratezza	2 %		Accuracy
Risoluzione	0.3 %		Resolution
Tempo di risposta (T63)	10 sec		Response time (T63)
Sezione punto di rugiada (disp. Solo dal 01/10/02) Dew point section (available		le only after 01/10/02)	
Campo di misura	-30÷70 °C		Measurement range
Grandezza calcolata	Normativa VDI 3786 part 4		Calculated Quantity
Risoluzione	0.025 °C		Resolution

I sensori sotto indicati hanno ulteriori caratteristiche tecniche aggiuntive rispetto al sensore mod. DME801.	Technical features same as DME801 probe. These are the technical features of additional available quantities.
Sensore cordless DME809	DME809 cordless sensor
Sensore cordless DME810-LUX	DME810-LUX cordless sensor
Sensore cordless DME810-UVB	DME810-UVB cordless sensor
Sensore cordless DME811	DME811 cordless sensor

Sezione temperatura esterne		External tempera	ture section
Campo di misura	-30 ÷ 70 °C		Measurement range
Ingressi 2, 3, 4, 5 con	Pt*	100	Inputs 2, 3, 4, 5 with 3
connessione a 3 fili			wires connection
Accuratezza		%	Accuracy
Risoluzione	0.02	5 °C	Resolution
	one flusso	Flux sect	
Campo di misura	-50 ÷ 5	0 W/m ²	Measurement range
Ingresso 1	-3.5 ÷	3.5 mV	Input 1
Accuratezza	0.1 \	N/m²	Accuracy
Risoluzione (ingresso)	1.75	ΣμV	Resolution (input)
Sezione i	radiazione UVB	UVB radiation	section
Campo di misura	0 ÷ 5	W/m²	Measurement range
Ingresso 4	Tensione campo 60 ÷ 300 mV		Input 4
Accuratezza	3 %		Accuracy
Risoluzione	0.01 W/m ²		Resolution
Sezione	Illuminamento	Illumination :	
Campo di misura	0 ÷ 50	00 Lux	Measurement range
Ingresso 5	Tensione camp	oo 60 ÷ 300 mV	Input 5
Accuratezza	3 %		Accuracy
Risoluzione	1.6 Lux		Resolution
Sezione Illuminamento Illumination		section	
Campo di misura	0 ÷ 25000 Lux		Measurement range
Ingresso 5	Tensione campo 60 ÷ 300 mV		Input 5
Accuratezza	3 %		Accuracy
Risoluzione	8.3	Lux	Resolution

Sensore Cordless DME820 DME820 Cordless Sensor

Caratteri	stiche generali	General characteristics	
Come per il sensore seguenti caratteristiche	DME801 tranne che per le	Like DME801 probe but with the	ese differences:
Limiti ambientali	-20 ÷	60 °C	Environmental limits
Dimensioni:	150x150	0x57 mm	Dimensions
Materiale della custodia	Plastica	Plastic	Case material
Protezione	IP	65	Protection
Montaggio	A muro o a palo Ø 50 mm per mezzo di staffe DYA057 Vedi disegno DME620	Wall or to poles Ø 50 mm with fitting DYA057 See drawing DME620	Assembly
Connessioni ingressi a morsetti	Vedi disegno DME620	See drawing DME620	Assembly
Rata di acquisizione	Programmabile da 1" a 60'	Programmable from 1" to 60'	Acquisition rate
Rata di elaborazione / trasmissione	Programmabile da 1" a 60' (multiplo della rata di acquisizione)	Programmable from 1" to 60' (acquisition rate multiple)	Elaboration rate
Elaborazioni	Valore istantaneo; media aritmetica; media angolare	Instantaneous value; arithmetic average; angular average	Elaborations

Sistema Cordless - Manuale utente / Cordless system - User's manual

Sezione ingresso corrente		Input current section	
Campo di misura	0 ÷ 1	00.0	Measurement range
Ingressi 1, 2, 3, 4	4 ÷ 2	0 mA	Inputs 1, 2, 3, 4
Accuratezza	0.	1%	Accuracy
Risoluzione	0.	03	Resolution

Sensore Cordless DME814

DME814 Cordless Sensor

Come per il sensore DME801 tranne che per la Like DME801 probes plus a radiation shield with natural presenza di uno schermo antiradiante a ventilazione ventilation naturale

Sensore Cordless DME851

DME851 Cordless Sensor

Come per il sensore DME801 tranne che per le Like DME801 probes but with these differences: seguenti caratteristiche:

- 1) Non è presente il canale di umidità relativa
- 2) La custodia è in plastica
- 3) Il grado di protezione ambientale è IP65
- 4) Il sensore può essere interfacciato a lettori di codici a barre Cino mod. FuzzyScan per mezzo di una linea seriale ed un cavo adattatore; la trasmissione del dato di temperatura viene associata al codice a barre acquisito per mezzo del lettore
- Montaggio senza stativo
- 6) Dimensioni: 120 x 92 x 60 mm

- The relative humidity channel is not available
- The case is plastic 2)
- 3) Environmental protection is IP65
- 4) The probe can be connected to Cino bar code readers mod. FuzzyScan with a serial line values adapter cable; temperature transmitted with the value of the bar code acquired by the reader
- 5) Assembly cannot use stand
- 6) Dimensions: 120 x 92 x 60 mm

Tutti i sensori possono essere selezionati dalla lista dei sensori di temperatura a PT100, illuminamento in mV ed UVB in mV disponibile nella linea Babuc della LSI LASTEM (vedere catalogo LSI LASTEM cod. MW8501)

They can be selected from the PT100 temperature sensor and illumination in mV list available on the LSI LASTEM Babuc line (refer to catalogue LSI LASTEM cod. MW8501)

DEC211 Comunicatore	DEC211 Communicator
DEC301 Ricevitore / Comunicatore	DEC301 Receiver / Communicator

Uscita		Linea seriale RS232 (opz. EIA485 distanza max. 1000m.)	RS232 serial line (opt. EIA485 max. distance 1000 m.)	Output Port
Aggiornamento segnali di uscita	dei	Ad ogni ricezione di dati validi	At any valid data reception	Output signal updating
Chiave riconoscimento programmabile	di	da 01 a 15	From 01 to 15	Programmable recognition key
Alimentazione		12 Vcc. Consumo: 25 mA tipo Batteria ricaricabile tampone incorporata, per mancanze di tensione di qualche ora Tipo: 9V Ni/MH 9V size	12 Vdc Consumption: 25 mA type Backup rechargeable battery in case of power black-out for a few hours 9V Ni/MH 9V size	Power supply
Dimensioni		125x80	x57 mm	Dimensions
Materiale de custodia	ella	Alluminio	Alluminium	Case material
Limiti ambientali		-20 ÷	60 °C	Environmental limits
Protezione		IP65		Protection
Uscita elettrica		Connettore (7 contatti) IP65 per cavo DWA510-527	DWA510-527 cable with IP65 connector (7 contacts)	Electrical output

Sistema Cordless - Manuale utente / Cordless system - User's manual

Montaggio		A parete o palo ∅ 50 mm.	On walls or to poles Ø 50	Assembly
		(per mezzo collare DYA051)	mm. (by means of the	
			DYA051 collar)	
Abilitazione a ricezione	alla	Sino a 200 sensori/trasmettitori	Up to 200 sensors-transmitters	Reception capability
Banda	di	434,65	MHz.	Transmission Band
trasmissione				
Antenna		Stilo, installabile direttamente	Stem, to be installed directly	Antenna
		sull'apparecchio	on the equipment.	
Interruttore genera	le	A slitta	Sled type	General switch
Categoria di installazione secondo EN 61010: cat. 2		Installation category acc	ording EN 61010: cat 2	

Selezione ricevitore o comunicatore

Receiver or communicator mode selection

Lo strumento DEC301 ha due modi o funzionamento:

- Ricevitore: quando connesso alla porta seriale di E-Log, Babuc ABC o al PC ed utilizzato con i programmi InfoPanel, SCRic, SCRicIG riceve i dati trasmessi spontaneamente dai sensori cordless (vedi DISACC4324);
- Comunicatore: utilizzabile solamente con connessione al PC, tramite il programma LSM, in modo da poter modificare i parametri di funzionamento del sensore (uno alla volta).

Programmando l'Id tramite i dip-switch SW1 (Vedere Appendice A) il DEC301, diventa :

- 1. Ricevitore, programmando l'Id da 1 a 14
- 2. Comunicatore programmando l'Id = 15

di DEC301 instrument has two operative modes:

- Receiver: when it is connected to the E-Log serial port, Babuc ABC or to the PC serial port using InfoPanel, SCRic or SCRicIG programs, it receives data automatically sent by cordless probes (see DISACC4324);
- 2. Communicator: used only with the PC and with LSM program, in order to configure the probe operative modes (one at a time).

Using the dip-switches in order to change its Id (see Appendix A), DEC301 became:

- 1. Receiver, using a dip-switches configuration from 1 to 14:
- 2. Communicator: using a dip-switches configuration = 15.

DEC401 Ripetitore DEC401 Repeater

Determen	40 10/	40 10/	T
Potenza di	10 mW	10 mW	Transmission power
trasmissione	(secondo CEPT T/R0104).	(according to CEPT T/R0104).	
Portata	max 300 m.	max 300 m.	Transmission distance
Frequenza di	434,65 MHz.	434,65 MHz.	Transmission
trasmissione		frequency	
Chiave di	Da 01 a 08	01 to 08	Programmable
riconoscimento			recognition key
programmabile			
Ciclo di ricezione-	Automatico	Automatic	Reception-
trasmissione			transmission cycle
Alimentazione	Presa a 12 Vcc.	12 Vdc plug.	Power supply
	Consumo: 20 mA tipo	Consumption: 20 mA type	
	Batteria ricaricabile tampone		
	incorporata, per mancanze di	Backup rechargeable battery in case of power black-out for a	
	tensione di qualche ora		
	Tipo: 9V Ni/MH 9V size	9V Ni/MH 9V size	
Dimensioni	102x76x	Dimensions	
Materiale della	Alluminio	Alluminium	Case material
custodia			
Limiti ambientali	-20÷6	O °C	Environmental limits
Protezione	IP5	51	Protection
Montaggio	Parete, appendimento, appoggio,	Wall, hanging support, stand	Assembly
	stativo BVA306	BVA306	
Numero ripetitori per	Max. 8	Max. 8	Repeater number for
ogni rete			each network
Segnalazioni	LED intermittente in trasmissione	Intermitting LED during	Light signal
luminose		transmission	
Interruttore generale	A slitta	Sled type	General switch
	ne secondo EN 61010 : cat. 2		cording EN 61010: cat 2

3. Tipologie d'impianto / Typical network systems

	Simbologia utilizzata	Symbol used
	Sensore (ad una o più grandezze) con uscita seriale	Probe (one or more quantities) with serial output
	Sensore (ad una o più grandezze) con uscita radio	Probe (one or more quantities) with radio output
	Ripetitore	Repeater
	Ricevitore	Receiver
	Percorso dati	Data path
	Concentratori E-Log, Babuc ABC, PC	Acquisition units E-Log, Babuc ABC, PC
ABC E-Log		


Riferimenti	References						
[1] DISACC4501: sensore termoigrometrico	[1] DISACC4501: cordless thermohygrometric						
cordless	sensor.						
[2] DISACC4502: ricevitore per sensori cordless	[2] DISACC4502: receiver for corless sensor						
[3] DISACC4503: ripetitore store and forward	[3] DISACC4503: store and forward repeater for						
per sensori cordless	corless sensors						

Schema a singola stella semplice e singolo ricevitore

Uno o più sensori fanno capo ad un unico ricevitore, connesso al sistema di acquisizione. La connessione del ricevitore può avvenire per mezzo di linea RS232 ad acquisitore, oppure per mezzo di linea EIA485 a più apparati di acquisizione, connessi anche contemporaneamente.

One star simple system with one receiver

One or more sensors are connected to one receiver. Receiver connection is made by RS232 to one acquisition system or by EIA485 to more acquisition systems connected at the same time.




ricevitore

Tra sensori e ricevitore si interpone, in un settore dell'impianto, un ripetitore, mentre per un differente gruppo di sensori è possibile la ricezione diretta da parte del ricevitore.

Schema a più stelle con singolo ripetitore e singolo Multiple star system with one repeater and one receiver

On one side of the system, between sensors and receiver, there is one repeater, on the other side, a direct connection is possible from the sensors to the receiver




ricevitori

Più ricevitori sono connessi ad una unica dorsale costituita da un cablaggio in rame.

Schema a più stelle con più ripetitori e più Multiple star system with more repeaters and more receivers

More receivers are connected on a copper wire.




Schema con più ripetitori in cascata

distanze, per mezzo di catene di ripetitori (max. 7) opportunamente dislocati lungo l'impianto.

System with more repeaters

Con questa configurazione è possibile coprire lunghe By means of several repeaters (max. 7) it is possible to reach long distances.



4. Configurazione cordless DME809/ Cordless DME809 set-up

Lo strumento mod. DME809 deve essere calibrato per funzionare con uno specifico sensore di flusso termico. Con il programma *LSI Sensor Manager* trasferire il parametro di calibrazione del sensore di flusso termico allo strumento DME809 tramite la maschera "Modalità operative->Acquisizione"; il fattore di calibrazione deve essere inserito nella maschera con valore espresso in mV.

Il valore della sensibilità è riportato nel foglio accompagnatorio e, in certi casi, sul cavo di connessione, esso è espresso in μV , quindi è necessario dividerlo per 1000 prima di inserirlo nella maschera del programma. Per maggiori informazioni vedi Manuale utente LSI Sensor Manager (SWUM 00109 presente su CD prodotti - MW6501).

The instrument mod. DME809 need to be calibrated for using a specific flux probe. LSI Sensor Manager application can be used to transmit the calibration factor to the DME809 instrument, using the input mask "Operative modes->Acquisition"; the calibration faction must be espressed in mV units.

The sensitivity value is reported to the probe certificate and, sometimes, on the probe cable. It is espressed in μV , so it must be divided by 1000 before to insert it in the program input mask. For more informations see the LSI Sensor Manager user's manual (SWUM_00110 available on LSI LASTEM product CD – MW6501).

5. Programmazione di E/R/M-Log / E/R/M-Log setup

Se E/R/M-Log è utilizzato come sistema necessario acquisizione. è che esso sia corrrettamente configurato tramite il programma 3DOM per acquisire i dati trasmessi dai sensori cordless. Si faccia riferimento alla guida in linea del programma e al manuale (SWUM 00286 presente sul CD prodotti LSI LASTEM - MW6501) per i dettagli relativi alle procedure di trasferimento configurazione.

La configurazione di E/R/M-Log deve essere modificata come segue:


- La porta di comunicazione seriale 2 deve utilizzare il protocollo Sensori CISS per E/R-Log e Nativo per M-Log; velocità sempre impostata a 9600 bps;
- Utilizzare la libreria di sensori (vedi sotto) per aggiungere lo specifico sensore alle misure configurate; per ogni sensore è importante specificare l'esatto ID (normalmente esso corrisponde alle ultime 3 cifre del numero di serie riportato sul contenitore del sensore)

If E/R/M-Log is used as acquisition system, it must be configured with 3DOM application for cordless probe data acquisition. See the 3DOM user's manual (SWUM_00339 on LSI LASTEM product CD - MW6501) for instruction about to download and upload the instrument configuration.

E/R/M-Log configuration must be modified as follow:

- Communication serial port 2 need to use CISS Sensor protocol for E/R-Log and Native protocol for M-Log; speed always set to 9600 bps;
- Use the sensors library to add a new probe to the measures configuration; for each probe specify the exact probe ID (by default it corresponds to the last 3 digits of the probe serial number, as reported on the probe case).





6. Programmazione di Babuc ABC / Babuc ABC set-up

Programmazione dei codici operativi di Babuc Operative codes set-up

Volendo utilizzare Babuc ABC come sistema di acquisizione, potrebbe essere necessario modificare la sua configurazione per mezzo del programma Setup di GAP/InfoGap.

Per l'utilizzo dei sensori cordless DME801/809/810/810-VB/811/814/820/830/831//851. i codici operativi già programmati più appropriati alle caratteristiche delle grandezze acquisite sono:

- 007 TeARIAvn
- 032 Umidità relativa
- 041 Illuminamento
- 061 Flusso (da configurare per DME809)
- 091 Temperatura
- 092 TeSUpeRFIC
- 093 Radiazione UVB
- 094 Conc GasO2
- 095 PressDIFfer.le
- 096 RataAcq10sec
- 108 Punto di rugiada

Questi codici operativi potranno essere utilizzati da tutti i sensori cordless con identica rata di acquisizione; in caso di bisogno di differenti rate di acquisizione sarà necessario scegliere ulteriori codici operativi e riprogrammarli di conseguenza.

Nota: i codici operativi utilizzati per i sensori cordless non potranno essere contemporaneamente utilizzati da sensori con uscita analogica o digitale.

Per la programmazione di nuovi codici operativi aprire il modulo SETUP di GAP/InfoGap aprire la configurazione del Babuc ABC utilizzato e, per ciascuno dei codici operativi selezionati, modificare:

- Temporizzazione-Acquisizione: corrispondente a quella programmata nel sensore cordless (def. 15 minuti)
- Ingegnerizzazione (con limiti di scala)=non abilitata
- Tipo Fisico-Elettrico=sensore seriale LSI
- Linearizzazione/correzione=nessuna

Al termine trasmettere la nuova configurazione a Babuc ABC.

When Babuc ABC is used as an acquisition unit inside the system, its configuration could be modified be modified using Setup module of GAP/InfoGap programs.

For DME801/809/810/810-UVB using of 811/814/820/830/831/851 the cordless sensors. already programmed most appropriated operative codes are:

- 007 TeARIAvn
- 032 Relative humidity
- 041 Illumination
- 061 Flux (to be configured for DME809)
- 091 Temperature
- 092 TeSUpeRFIC.
- 093 UVB radiation
- 094 Conc GasO2
- 095 PressDIFfer.le
- 096 RateAcq10sec
- 108 Dew point


Same operative codes can be used by cordless sensors using the same acquisition rate; in case of different acquisition rate needs, it will be possible to select a different operative code programming its acquisiton rate.


Note: these operative codes can not be used at the same time by analogue or digital type sensors.

For programming new operative codes open Babuc configuration on SETUP ABC module GAP/InfoGap PC program and, for each operative code above indicated, modify:

- Temporisation-Acquisition rate: the same as the one programmed on the cordless sensor (def. 15 minutes)
- Engineering (with scale limits)=not enabled
- Physic/electric type=serial sensor LSI
- Linearizzation/correction=none

Then transmit the new configuration to the Babuc ABC data logger.





Programmazione del numero identificativo

Ogni sensore cordless dell'impianto deve avere un suo numero identificativo univoco (Id). Esso è programmato dalla fabbrica e corrisponde alle ultime tre cifre del numero seriale del sensore (riportato sul retro del corpo, sotto il codice a barre). Se il sensore è sprovvisto di codice a barre l'Id deve essere impostato manualmente (vedere APPENDICE A2). La modifica di questo numero può essere eseguita unicamente per mezzo dell'apposito programma su PC (disponibile prossimamente). L'identificativo può assumere qualsiasi valore da 1 a 200. Verificare che nessun sensore da installare abbia le stesse ultime 3 cifre.

Programmazione degli ingressi di Babuc ABC

- 1) Entrare nel menù di Babuc ABC Sistema-Config. Ingressi;
- 2) Selezionare il codice operativo precedentemente programmato;
- 3) Inserire il numero dell'identificativo (Id) del sensore ed il numero di canale della grandezza acquisita, come da tab.1;
- 4) Avviare un rilievo di prova.

Identification number set-up

Each cordless sensor of the system needs its own identification number (Id). It is programmed from the factory and corresponds to the last three digits of the sensor serial number (indicated on the back of the body, under the bar code). If the sensor has not the barcode, the Id must be setted manually (see APPENDIX A2).

The changing of this number can be made only through the dedicated PC software (available soon). The identificative number can assume any value from 1 to 200. Check that no sensor to install have the same three digits.

Babuc ABC inputs set-up

- Go to the System-Input config. option on the Babuc ABC:
- Select the Operative code before programmed on PC;
- 3) Type the sensor ld number of the sensor and the channel number of the parameter;
- 4) Start a test survey.

Elenco grandezze acquisite dai sensori cordless LSI / List of the measured parameters by cordless sensors

Cod. LSI	Grandezza / Parameter	N° canale sensore/ Sensore channel #	N° canale sensore/ Sensore channel #
DME801	Temperatura / Temperature	1	1
DME814	Umidità relativa / Relative humidity	2	2
	Punto di rugiada / Dew point	3	3
DME809	Flusso ingr. 1/ Flux input 1	1	1
	Temperatura ingr. 2/ Temperature input 2	2	2
-	Temperatura ingr. 3/ Temperature input 3	3	3
-	Temperatura ingr. 4/ Temperature input 4	4	4
DME810	Temperatura / Temperature	1	1
LUX	Umidità relativa / Relative humidity	2	2
	Temperatura ingr. 1 / Temperature input 1	3	3
	Temperatura ingr. 2 / Temperature input 2	4	4
	Illuminamento / Illumination	5	5
	Punto di rugiada / Dew point	6	6
DME810	Temperatura / Temperature	1	1
UVB	Umidità relativa / Relative humidity	2	2
	Temperatura / Temperature	3	3
	Radiazione UVB / UVB radiation	4	4
	Illuminamento / Illumination	5	5
	Punto di rugiada / Dew point	6	6
DME811	Temperatura / Temperature	1	1
	Umidità relativa / Relative humidity	2	2
	Temperatura ingr. 1 / Temperature input 1	3	3
	Temperatura ingr. 2 / Temperature input 2	4	4
	Temperatura ingr. 3 / Temperature input 3	5	5
	Punto di rugiada / Dew point	6	6
DME820	Ingresso 1 mA / Input 1 mA	1	1
	Ingresso 2 mA / Input 2 mA	2	2
	Ingresso 3 mA / Input 3 mA	3	3
	Ingresso 4 mA / Input 4 mA	4	4
DME851	Temperatura / Temperature	1	1
	Valore del codice a barre / Bar code value	Non disponibile / Not available	Non disponibile / Not available

Tab.1

Esempio di tabella di configurazione impianto con due sensori utilizzando Babuc ABC a 10 ingressi / Configuration table example with two sensors using Babuc ABC with 10 inputs.

Tipo sensore	Id Sensore	Nr Canale Sensore	Nr.Ingresso Babue	Nr. cana	alePosizione / Position
/Sensor type	/ Sensor Id	/ Sensor channel #	/ Babuc input #	Babuc / Bab	uc
				channel #	
DME801	002	01	11	1	Temperatura sala 1 /
					Room 1 temperature
DME801	002	02	12	2	Umidità sala 1 /
					Room 1 humidity
DME811	003	01	13	3	Temperatura sala 2 /
					Room 2 temperature
DME811	003	02	14	4	Umidità sala 2 /
					Room 2 humidity
DME811	003	03	15	5	Temperatura sala 3 /
					Room 3 temperature
DME811	003	04	16	6	Temperatura sala 4 /
					Room 4 temperature
DME811	003	05	17	7	Temperatura sala 5 /
					Room 5 temperature

E' consigliabile identificare ciascun	dispositivo con	It is suggested to place a label on each sensor with its Id
una etichetta riportante il numero Id.		number.

7. Uso dei dip-switch / Dip-switch use

I sensori cordless utilizzano 2 microinterruttori (dipswitch) per la modifica di alcune modalità operative. Ai dip-switch sono assegnate le seguenti funzioni (contando da sinistra):

- dip-switch 1: posizione off (basso) rata di campionamento/trasmissione normale (quella programmata), posizione on (alto) rata di campionamento/trasmissione rapida (3 secondi). Utilizzare questa rata solo durante la procedura di posizionamento dei sensori; riportare quindi il dipswitch sulla posizione off.
- dip-switch 2: posizione off (basso) attivazione della radio in ricezione per i primi 30 secondi dopo l'accensione del sensore, dopodiché essa viene spenta automaticamente; posizione on (alto) attivazione permanente della radio in ricezione; la radio, quando accesa, consente la programmazione da host delle modalità di Attenzione: funzionamento. lasciare permanentemente la radio solo se lo strumento è alimentato da una fonte esterna, pena la scarica della batteria interna dopo qualche settimana di funzionamento. La radio permanentemente accesa consente l'interrogazione del sensore da parte dell'host in qualsiasi momento.

Spegnere il sensore prima di muovere i dip-switch. In grassetto sono riportate le impostazioni di default. The cordless sensors use two micro switches (dipswitch) to modify some operative modalities. The following functions are assigned to the dip-switches (counting from the left):

- dip-switch 1: position off (down) acquisition/transmission rate normal (the programmed one), position on (high), acquisition/transmission rate fast (3 seconds). Use this rate only during the positioning procedure of the sensors; then put back the dip-switch to the off position.
- dip-switch 2. position off (down), activation of the radio receiver for the first 30 seconds after the sensor switching on, then the automatic switching off takes place. Position on (high): permanent activation of the radio receiver; this function allows the programming from host to working modality. Attention: use this modality only if the instrument is powered by an external source, otherwise the internal battery will discharge in some weeks. The permanent radio receiver on, allows the sensor interrogation from the host in any moment.

Switch off the sensor before moving the dip-switches. In bold the default settings.

8. Posizionamento sensori e connessione apparati/ Sensors positioning and instrument connection

Posizionamento del sensore DME809

 Collegare la sonda di flusso termico allo strumento DME809; ogni sensore di flusso ha una propria calibrazione; configurare quindi lo strumento DME809 come indicato al §4. Collegare le tre sonde di temperatura come descritto nel manuale utente del DME809.

Ricevitore DEC301 / comunicatore DEC211 connesso a Babuc ABC

- 1) Eseguire la connessione a Babuc ABC di eventuali sensori non cordless;
- 2) In caso di utilizzo del DEC301 configurarlo opportunamente tramite switch (vedere §2);
- Collegare il cavo DWA601 alla linea seriale 2 di Babuc ABC;
- 4) Configurare la velocità di comunicazione della porta 2 di Babuc ABC a 9600 bps. Se Babuc ABC è versione 5.02 o superiore, impostare il protocollo Cordless per la linea seriale 2.

Ricevitore DEC301 / comunicatore DEC211 DEC301 connesso a E-Log connected

- Eseguire la connessione a E-Log di eventuali sensori non cordless;
- In caso di utilizzo del DEC301 configurarlo opportunamente tramite switch (vedere §2);
- 3) Collegare il cavo DWA601 alla linea seriale 2 di E-Log inserendo l'adattatore null modem;
- 4) Impostare la configurazione di E-Log tramite il programma 3DOM in modo che sia programmato, per la seriale 2, l'uso del protocollo Sensore CISS e la velocità di comunicazione a 9600 bps (dalla versione 2.01.03 di E-Log è possibile utilizzare anche la porta seriale1).

Ricevitore DEC301 connesso a PC

- Collegare il cavo DWA601 alla porta seriale RS232 del PC;
- Ricevere i dati dai sensori cordless utilizzando l'applicazione InfoPanel, SCRic o SCRicIG.

Ricevitore DEC301/ Comunicatore DEC211

- Collegare il ricevitore/comunicatore al cavo DWA601;
- Alimentare il ricevitore/coomunicatore a 12 Vcc, oppure all'alimentazione 12 Vcc disponibile dall'acquisitore E-Log o Babuc ABC.

Test iniziale

 Accendere il ricevitore (aprire il coperchio ed alzare l'interruttore nella posizione ON - ved. DISACC4502). Il led 1 (Verde, alto-sinistra) si accende:

DME809 probe positioning

 Connect the thermic flux probe to the DME809 instrument; each flux probe has a different calibration so it needed to be configured inside DME809 (see §4). Connect three temperature probe as indicated in its user's manual.

DEC301 receiver / DEC211 communicator connected to Babuc ABC

- Connect non-cordless sensors (if available) to the Babuc ABC;
- 2) In case of use of DEC301, configure it suitably through switch (see §2);
- Connect DWA601 cable to the Babuc ABC serial port #2;
- 4) Select Babuc ABC serial port #2 bit rate = 9600 bps. If Babuc ABC version is 5.02 or greater, set the protocol Cordless for the serial line 2.

DEC301 receiver / DEC211 communicator connected to E-Log

- Connect non-cordless sensors (if available) to the E-Log;
- 2) In case of use of DEC301, configure it suitably through switch (see §2);
- 3) Connect DWA601 cable to the E-Log serial port #2 using the null modem adapter;
- 4) Set the configuration parameter inside E-Log using 3DOM application; set for the serial port #2 the CISS Sensor protocol with communication speed set to 9600 bps (from 2.01.03 E-Log version it's also possible use serial port n.1).

DEC301 receiver connected to PC

- Connect DWA601 cable to the PC RS232 serial port;
- 2) Receive cordless probe data using InfoPanel, SCRic or SCRic applications.

DEC301 receiver / DEC211 communicator

- Connect DWA601 cable to the receiver/communicator;
- Feed the receiver/communicator using AC wall adapter or with the 12 Vcc outputs available from E-Log or Babuc ABC.

Start-up test

- 1) Switch-on the receiver (open the box and pull the switch to the ON position see DISACC4502). The led 1 (green on upper-left hand side) is going on;
- 2) Use one sensor for test equipment. Open the

- Utilizzare un sensore come strumento di test. Aprire il sensore ed impostare la sua rata rapida di acquisizione/trasmissione (vedi §Uso dei dip-switch). Accendere il sensore e verificare che il led rosso si accenda almeno ogni 3 secondi (trasmissione dei dati);
- 3) La ricezione corretta del segnale viene confermata dall'accensione intermittente sul ricevitore del led 4 rosso:
- Verificare che i dati siano ricevuti da E-Log, Babuc ABC o da PC.

Posizionamento degli strumenti

- Utilizzare come schema una delle tipologie d'impianto descritte sopra e verificare che il luogo dove installare i sensori/ripetitori, sia scelto in modo tale che la distanza massima tra punto e punto (sensore/ricevitore o sensore/ripetitore o ripetitore/ricevitore) non superi 200 metri in linea d'aria, senza presenza di ostacoli (50 metri o meno, con presenza di ostacoli).
- Verificare che tutti i sensori cordless siano spenti (interruttore su posizione OFF). Accendere il ricevitore. Se il led 5 del ricevitore lampeggia velocemente o rimane acceso significa che il ricevitore riceve dei seanali spuri: cercare auindi collocazione migliore. Solamente in ultima istanza provvedere a diminuire la sensibilità della radio girando il trimmer alla sinistra dalla scritta C.D. RX (Ved. DISACC4502) in senso orario fino a che il led 5 non rimane definitivamente spento. La riduzione della sensibilità può ridurre la possibilità di ricevere il segnale dal sensore o ripetitore più lontano.
- Utilizzare un sensore come strumento di test impostando la sua rata rapida acquisizione/trasmissione (vedi §Uso dei dipswitch). Collocare il sensore di test nel punto di installazione del sensore più lontano dal ricevitore e verificare che il segnale sia ricevuto da E-Log, Babuc ABC o PC. La corretta segnale ricezione del viene confermata dall'accensione sul recivitore del led 4 (preceduta dall'accessione dei led n.5). Se il led 5 non si accende, il sensore è fuori portata; se il led 5 si accende ma non ne consegue l'accensione del led 4, qualche segnale arriva ma non è sufficiente ad essere interpretato in modo corretto. In casi è necessario predisporre l'installazione di uno o più ripetitori intermedi.
- 4) Per l'installazione di ripetitori intermedi scegliere un luogo dove, innanzitutto, sia disponibile l'alimentazione 220 Vca o 12 Vcc ed utilizzando il sensore di test per verficare che il segnale sia ricevuto da E-Log, Babuc ABC o PC. Spegnere il sensore di test e procedere alla taratura della sensibilità di ogni ripetitore installato (seguire le medesime

- sensor body and set its fast acquisition/transmission rate (see §Dipswitch use). Switch on the sensor and check the the red led switches on at least every 3 seconds (data transmission);
- 3) The correct data received is confirmed by the intermittance switch-on of the red led n.4 on the receiver:
- Check data received on E-Log, Babuc ABC or PC.

Instrument positioning

- Use, as a scheme, one of the system models described above and check that the place where to install the sensors/repeaters, is choosen so that the maximum distance between а place and the other (sensor/receiver or sensor/repeater repeater/receiver) is no more than 200 metres as the crow flies, without the presence of any obstacles (50 metres or less, in presence of obstacles).
- 2) Check that all the Corless sensors are switched-off (Sled on OFF position). Switchon the receiver. If the receiver led n.5 flashes quickly or is switched-on, it means that the receiver will receive disturbances surrounding noises; in this case it is need to look for a better position. Only if it is the only possibility, it is possible to decrease the radio sensibility turning the CD RX trimmer clockwise (the trimmer is on the left side of the CD RX text - see DISACC4502) until the led n.5 is switched-off. The sensibility reduction can not permit the correct reception of the radio signal from the farest sensor or repeater of the system.
- 3) Use a sensor as test system, programming its fastest acquisition/transimission rate (see§ Dip-switch use). Place the test sensor in the farthest position from the receiver. Check if the signal is received from E-Log, Babuc ABC or PC. The correct data received is confirmed by the intermittance switch-on of the red led n.4 on the receiver (anticipated by the led n.5 switch-on). If led n.5 remains off the sensor is out of range; if led n.5 is on but the led n.4 remains off, some signal can be received but it is not enough for the correct use of the system. In this case repeaters are needed.
- 4) To install intermediate repeaters choose a place where, first of all, the 220 Vca or 12 Vcc is available and use the test sensor to check that the signal is received by E-Log, Babuc ABC or PC. Switch off the sensor and proceed to the sensitivity calibration of each repeater installed (follow the same indication of point 10). Switch on the sensor and check that the repeater receive the message and repeat it for three times (as explained again

- indicazioni fornite al punto 10). Accendere il sensore di test e verificare che il ripetitore riceva il messaggio e lo ripeta per tre volte (come spiegato ancora al punto 11). Se il segnale non è ricevuto si deve spostare il ripetitore. Verificare che anche il ricevitore riceva il segnale del ripetitore.
- 5) Dopo aver verificato il funzionamento del sensore più lontano spostare il sensore di test nei punti previsti all'installazione degli altri sensori e per ognuno di essi verificare la ricezione del segnale da parte del ricevitore. Utilizzare il sensore di test come ultimo sensore dell'impianto (quello più vicino al recevitore, modificando la sua rata di acquisizione a 5 minuti, riportare la rata di acquisizione a 5 minuti se si è utilizzato un Babuc ABC)
- 6) Quando tutti i punti d'installazione sono stati verificati, accendere tutti i sensori.

- in point 11). If the signal is not received the repeater has to be moved. Check that also the receiver receive the signal from the repeater.
- 5) After the test of the farest sensor of the system, place the test sensors in other plant positions and verify that for each position the sensor signal arrives on the receiver. Use the test sensor as the nearest sensor from the receiver, modify it's acquisition rate to 5 minutes, set the acquisition rate bak to 5 minutes if a Babuc ABC is used.
- 6) After the complete installation, a number for each sensor needs to be assigned, starting from the nearest sensor (number two) until the farest sensor of the system.

9. Ricerca guasti / Trouble shooting

Se sul visore di E-Log, Babuc ABC o su PC al posto del valore istantaneo della misura appare un errore occorre procedere nel seguente modo:

- Identificare il sensore presunto guasto sulla base del numero di ingresso di E-Log, Babuc ABC o PC risultante in errore e la tabella di configurazione impianto;
- 2) Effettuare un primo controllo visivo dello stato del sensore (elemento sensibile, antenna, etc.);
- Attendere l'accensione del led per massimo 5 minuti:
- 4) Se led non si accende verificare quanto segue:
 - a. Provare a spegnere ed accendere l'interruttore del sensore alcune volte e verificare se il led si accende subito e se quindi il sensore ha ripreso a funzionare; verificare su E-Log, Babuc ABC o PC se il sensore non è più in errore (attendere altri minuti in funzione della rata di acquisizione/trasmissione programmata sul sensore);
 - Se il punto precedente non ha dato risultati positivi aprire il sensore, sostituire la batteria e ripetere il punto a).
- 5) Effettuare un controllo visivo dei ricevitori:
- 6) Per ogni ricevitore verificare lo stato di accensione del led nr. 1, indicante lo stato di alimentazione e accensione del ricevitore; porre il sensore in esame a fianco del ricevitore e verificare l'accensione dei led nr. 4 e 5 in corrispondenza della trasmissione del sensore. Se il ricevitore non riceve il segnale trasmesso, il sensore risulta guasto. Per sicurezza ripetere la prova con un altro ricevitore se disponibile;
- Verificare su E-Log, Babuc ABC o PC la ricezione del dato, entro un tempo max. di 5 minuti.

In case of E-Log, Babuc ABC or PC, instead of an instantaneous value an error is shown, read the following:

- 1) Recognize the fault sensor using the E-Log, Babuc ABC or PC input number shown in error using the plant configuration table;
- 2) Carry out a visual check (sensitive elements, antenna, etc.);
- 3) Wait 5 minutes with the led switched-on;
- 4) If led is always off, verify the following:
 - a. Switch-off and on the sensor a few times, if led is switched-on the sensor starts to measure, check on E-Log, Babuc ABC or PC if the sensor is doesn't show error anymore (wait some more minutes according to the acquisition/transmission rate programmed on the sensor);
 - b. If the previous point does not give positive results, open the sensor and replace the battery. (Repeat part a).
- 5) Carry out a visual check on the receiver;
- 6) Check the led n.1 on each receiver, it will give the correct functioning status, place the faulty sensor very near to the receiver and check the receiver leds n.4 and n.5 when the sensor is transmitting, if the receiver does not receive the signal, it means that the sensor is faulty. Check the same with an other receiver, if it is possible:
- 7) Check the reception of the measurent within 5 minutes on the E-Log, Babuc ABC or PC.

10.Appendice A - Configurazione dip switch / Appendix A - Dip switch configuration

Le tabelle sottostanti riportano la combinazione dei dip-switch SW1 per ottenere il numero di identificativo (ID) desiderato per i ripetitori, ricevitori e comunicatori; l'identificativo dei sensori viene programmato con il programma LSM su PC.

Tab. 2 per i ripetitori e ricevitori;
Tab. 3 per i sensori DME831 V.2.0;
Tab. 4 per i sensori DME831 V.1.0.

The above tables shows the SW1 dip-switches combination in order to assign an Id number for repeaters, receivers and communicator; the sensor identificative is programmed with LSM program on PC.

Tab.2 for repeaters and receiver;
Tab.3 for sensors DME831 V.2.0;
Tab.4 for sensors DME831 V.1.0.

SIMBOLOGIA / SYMBOL

	= OFF (valore logico 0 / logic value 0)
	= ON (valore logico 1 / logic value 1)

	dip-switch SW1			W1	ID	Nota /Note
V	1	2	3	4	טו	Nota /Note
					0	RISERVATO / RESERVED
		_			1	
					2	
					3	
					4	
					5	
					6	
					7	
					8	
		_			9	
					10	
					11	
					12	
					13	
					14	
					15	COMUNICATORE / COMMUNICATOR

Tab. 3 DME831V.2.0

Dip-switch SW1 1, 2, 3, 4 non sono usati / Dip-switch SW1 1, 2, 3, 4 are not used.

	Dip-switch SW1						Nota / Note					
L V	1	2	3	4	5	6	Nota / Note					
ON OFF							Ricezione radio spenta - Rata di trasmissione normale – Configurazione di funzionamento Radio reception OFF – Normal trasmission rate – Normal running mode					
ON OFF	•			-			Ricezione radio accesa solo per configurazione - Radio reception ON for configuration only					
ON OFF							Rata di trasmissione veloce - Fast transmission rate					
ON OFF							Ricezione radio accesa - Rata di trasmissione veloce – Configurazione per aggiustamento Radio reception ON - Fast trasmission rate– Adjustment mode					

Tab. 4 DME831 V.1.0

	Di	p-s	wi	tch	SV	V1				Dip-switch SW1					/1		
1	1	2	3	4	5	6	ID	Nota / Note	7	1	2	3	4	5	6	D	Nota / Note
	•	•	-	•	•	•	1	Rata acquisizione 30 sec./ Acquisition rate 30 sec.		•	-		-	-	-	32	
							-	Riservato / Reserved								33	
				•	-	•	2						•			34	
							3									35	
				•		-	4									36	
							5									37	
						-	6									38	
				•		-	7									39	
							8									40	
							9									41	
							10									42	
							11									43	
							12									44	
							13									45	
							14									46	
							15									47	
							16									48	
							17						•			49	
							18									50	
							19									51	
							20									52	
							21									53	
							22									54	
							23									55	
				•	•	•	24						_		•	56	
							25						_			57	
							26			-						58	
					•	-	27									59	
			-		•		28				•			_		60	
							29									61	
				•			30			-	•		-			62	
							31									-	Riservato / Reserved

Nota: per rata veloce i dip switch sono tutto off o 0 ma l'ID = 1/Note: for the quick rate the dip switches are all Off or 0 but the ID = 1

11.Appendice B – Descrizione indicatori luminosi / Appendix B – Leds light description

Sensori

I sensori segnalano l'attività di trasmissione per mezzo di due led, uno visibile dall'esterno (rosso), l'altro visibile rimuovendo il coperchio. Essi forniscono le seguenti indicazioni:

Led Rosso - trasmissione: indica la trasmissione dei dati acquisiti.

Led Verde - ricezione: indica la ricezione di segnali dalla radio, corrispondenti ai comandi di configurazione inviati dal PC oppure relativi alle trasmissioni dei dati da parte di altri sensori.

Sensors

The sensors show the transmission activity through two leds, one visible from outside (red), the other visible removing the cover. They give the following indications:

Red Led – transmission: it shows the transmission of the acquired data.

Green Led – reception: it shows the reception of signals from the radio, corresponding to the configuration commands sent from the PC or relative to the transmission of data from other sensors.

Ricevitori e ripetitori

Le figure sottostanti riportano la disposizione degli indicatori luminosi (led) visibili all'interno del ripetitore e del ricevitore. Essi forniscono le seguenti indicazioni:

Led n.1 (Verde) - Led di accensione dello strumento:

- a) Acceso: strumento alimentato
- b) Lampeggio lento: riconoscimento di messaggio corretto
- c) lampeggio rapido: riconoscimento di messaggio errato

Led n.2 (Rosso) - Led di segnalazione di errore (non presente nel ripetitore): lampeggia consecutivamente 3 volte se uno dei sensori in rete ha la batteria bassa. Led n.3 (Giallo) - segnalazione mancanza di trasmissione (non presente nel ripetitore): rimane acceso per 30 minuti se uno o più sensori in rete non trasmettono.

Led n.4 (Rosso) - trasmissione: indica la trasmissione di segnali sul cavo di connessione a Babuc ABC (ricevitore) o via radio (ripetitore).

Led n.5 (Verde) - ricezione: indica la ricezione di segnali dalla radio.

Receivers and Repeaters

The above picture shows the repeater and receiver led lights positioning. It gives the following information:

N.1 led (Green) – Instrument on led light:


- a) ON: power supply is "on"
- b) Flashing slowly: correct message reception
- c) Flashing quickly: fault message reception

N.2 led (Red) - Error presence led (not available on repeater): it flashes for three times if one of the sensors has a low battery

Led n.3 (Yellow) - transmission absence led (not available on repeater): it remains "on" for 30 minutes if one sensor does not transmit.

Led n.4 (Red) - transmission led: it shows the signal transmission on the cable to Babuc ABC (receiver) or on radio (repeater).

Led n.5 (**Green**) - reception led: it shows signal reception from the radio.




Led lights on receiver





Led light on repeater


12.Antenna omnidirezionale DEC252 / Omnidirectional antenna DEC252




13.Sensore cordless codice DME820 / Cordless sensor code DME820












14.Sensore cordless codice DME801/810/811 / Cordless sensor code DME801/810/811




15.Sensore cordless codice DME851 / Cordless sensor code DME851




16.Schema connessione ricevitore DEC301 ad un sistema con acquisitore BABUC ABC/Layout connection receiver DEC301 to system with BABUC ABC datalogger



17.Schema connessione ricevitore DEC301 ad un sistema con acquisitore E-Log/Layout connection receiver DEC301 to system with E-Log datalogger



18.Ricevitore cordless codice DEC301 / Receiver cordless code DEC301 DISACC4502b



19.Ripetitore cordless codice DEC401 / Repeater cordless code DEC401 DISACC4503

